

Het *opstookprotocol*

VOOR JOUW NIEUWE VLOER MET VLOERVERWARMING



Belangrijk: heeft jouw nieuwe vloer vloerverwarming? Dan moet het opstook- en afkoelprotocol vóór de aanleg volledig zijn doorlopen. Zo voorkom je scheuren en hechtingsproblemen.

Verwarm en koel de vloer stap voor stap af — nooit in één keer. Hieronder vind je het protocol en een voorbeeldcyclus.

Het opstook- & *afkoelprotocol*

- 1 Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte. De watertemperatuur lees je af op de verwarmingsinstallatie.
- 2 Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 °C is bereikt.
- 3 Houd de maximale watertemperatuur 4 dagen stabiel op 40 °C.
- 4 Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, tot de starttemperatuur weer is bereikt. **LET OP:** kan jouw systeem ook koelen? Zet de afkoelcyclus (zeker 's zomers) door tot de unit op minimaal 15 °C staat.

Voorbeeld*cyclus*

Zo kan een cyclus eruitzien, uitgaande van een omgevingstemperatuur van 15 °C. Voer de procedure bij voorkeur meerdere keren uit.

OPSTOKEN

Dag 1	20 °C
Dag 2	25 °C
Dag 3	30 °C
Dag 4	35 °C
Dag 5	40 °C
Dag 6	40 °C
Dag 7	40 °C
Dag 8	40 °C

AFKOELEN

Dag 9	35 °C
Dag 10	30 °C
Dag 11	25 °C
Dag 12	20 °C
Dag 13	herhalen of stoppen

(GOED OM TE WETEN)

Wist je dat ...

- Kosten voor ventilatie, bouwdrogers en/of kachels zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Is er geen toiletvoorziening, dan zijn de kosten voor het huren van een dixie voor de opdrachtgever.
- Wij hebben voldoende verlichting in de ruimte nodig om ons werk te kunnen doen.
- Bij een te hoge luchtvochtigheid kan schade aan de vloer ontstaan (blaasvorming, craquelé).
- Vloerverwarming in herfst/winter (buiten kouder dan 15 °C) mag op de minimale stand: aanvoerwatertemperatuur 20-25 °C.
- Radiatoren die minder dan 20 cm boven de vloer hangen, dienen te worden verwijderd.